



Inställning av telegrafnyckel



*T.v. Övre och undre justerskruv.
Uppe t.h.: Fjäderskruven*



Stopplacken

Gör så här:

1. Lossa nedre och övre justerskruvorna
2. Kontrollera att nyckelarmen är rak
3. Kontrollera att nyckeltungan är rak
4. Sätt i ett bladmått 0,20 mm mellan nyckelarm och stopplack. 0,20 mm får du på ett ungefär om du viker ett 80 grams kopieringspapper hårt två gånger (så det blir fyrdubbelt)
5. Justera övre justerskruven så att bladmättet går trögt, dra därefter åt ytterligare 1/8-dels varv
6. Dra åt låsskruven till övre justerskruven
7. Sätt bladmättet mellan övre justerskruven och nyckeltungan, justera nedre justerskruven så att bladmättet går trögt.
8. Lossa fjäderskruven
9. Belasta nyckelknoppen uppifrån med fjädervåg
10. Justera fjäderskruven för kontakt vid 150 grams fjädertryck